

KÄYTTÖOHJE

WOUXUN KG-819

Lataa pelkkä akku tai akku ja puhelin pikapöytäaturissa, laturin valo muuttuu punaisesta vihreäksi kun akku on täyteen latautunut (n. 3h)

Kytke akku liu'uttamalla sitä ylöspäin kunnes se lukkiutuu.

YLÄPANEELI

Kytke radioon virta kääntämällä myötäpäivään VOLUME nappia oikeasta ylälaidasta.

Samasta potikasta säätyy myös äänenvoimakkuus.

Valitse käytettävä kanava VOLUME napin vieressä olevasta KANAVA valitsijasta.

Radiossa on 16 kanavaa, vastaavassa järjestyksessä kuin vallitseva yleinen jako.

Yläpaneelissa on myös LED-valo valaisua varten ja pieni LED toimii eri

toimintojen indikaattorina. Esim. Lähetys PUN, vastaanotto VIHR, vilkkuva FM-

skannaus sekä virrat kytkettäessä ilmaisee akun sen hetken varaustilan 4 - 1

vilkkua täydestä -> lähes tyhjään. Lataa akku viimeistään kun PUN led alkaa vilkkua.

SIVUNÄPPÄIMET

Vasemmassa laidassa ylhäältä alaspäin on PTT eli tangenti, jota painetaan

lähettäessä, sekä FM-radio näppäin ja viimeisenä alhaalla LED-valon painike, jota pitkään painamalla avaa kohinasalvan.

LÄHETYS

Lähetys tapahtuu vasemmassa ylälaidassa olevaa isointa näppäintä painamalla.

FM-RADIO

FM-radio (ULA) kytkeytyy päälle FM-radio näppäintä (keskimäinen) painettaessa (yläpaneelissa pieni LED vilkkuu) ja automaattisesti se hakee lähimmän aseman jota alkaa kuuntelemaan. Kun FM-radio on päällä, voi alimmasta näppäimestä skannata aina seuraavan taajuuden mitä haluaa kuunnella.

LED-VALO

FM-radion ollessa pois käytöstä alin näppäin toimii ison LED-valon kytkimeä.

Alinta näppäintä pitkään painettaessa aukeaa myös automaattinen kohinasalpa.

LIITTIMET

Oikeassa laidassa on läpän alla mikrofoni- ja kuulokeliitännät, joista 3,5mm on mikille ja 2,5mm on kuulokkeelle.

Huomioithan, että lisälaiteliitäntä ei ole aukiollessaan tai liittimen kanssa vesitiivis!