

Sena SMH5/SMH10 pikaopas

Lataaminen

Sena-kypäräpuhelin ladataan laitteen Micro-USB-liitännästä. Lataa laitetta kunnes punainen merkkivalo muuttuu siniseksi, jolloin akku on täynnä.

Virrankytkentä

Sena-kypäräpuhelimien virta kytketään painamalla yhtäaikaan laitteen molempia nappeja. Virta katkaistaan vastaavasti painamalla molempia nappeja.

Intercom-paritus

Intercom-yhteyttä varten Sena-kypäräpuhelimet tulee parittaa keskenään. Paritus tapahtuu painamalla molemmista laitteista isoa pyöritettävää nappia n. 5 sekunnin ajan, jolloin merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti punaisena. Tämän jälkeen toisesta laitteesta paritus kuitataan painamalla isoa nappia kerran. Laitteet hakevat tämän jälkeen toisensa, ja paritus on valmis kun sininen merkkivalo syttyy.

GSM/Navigaattorin paritus

GSM-puhelin tai Navigaattori voidaan parittaa Sena-kypäräpuhelimeen laitteen päässä olevaa pienempää nappia käyttämällä. Paina tätä nappia n. 5 sekunnin ajan, jolloin laitteessa alkaa vilkkua nopeasti sininen ja punainen merkkivalo. Tällöin voit hakea Sena-kypäräpuhelimien paritettavasta laitteesta. On

nistuneen parituksen jälkeen merkkivalo muuttuu siniseksi.

Intercom-yhteys

Intercom-yhteys kahden Sena-kypäräpuhelimien välillä avataan painamalla isoa pyöritettävää nappia kerran, jonka jälkeen yhteys aukeaa pienen hetken kuluttua. Yhteys pysyy auki, kunnes yhteys katkaistaan painamalla isoa nappia kerran jommasta kummasta kypäräpuhelimesta.

Puheluun vastaaminen

Puheluun vastaaminen Sena-kypäräpuhelimessa tapahtuu laitteen päässä olevaa pientä nappia painamalla. Vastaavasti puhelun katkaisu tapahtuu tätä nappia painamalla.

Äänenvoimakkuuden säätö

Sena-kypäräpuhelimien äänenvoimakkuutta säädetään pyörittämällä isoa pyöritettävää nappia.

FM-radio (Vain SMH5-FM)

FM-radio käynnistetään/sammutetaan Sena SMH5-FM-kypäräpuhelimessa painamalla laitteen päässä olevaa pientä nappia 2 sekunnin ajan. Asemaa vaihdetaan painamalla isoa pyörylää ja samalla pyörittämällä sitä.