

PIKAOHJE ALBRECHT AE355M

Virta päälle volume-kytkintä kääntämällä.

Skannaukseen sisältyvät alueet valitaan "air/marine", "CB" jne. painikkeilla.

Skannaus alkaa kun "SEARCH"-näppäintä painetaan.

Laite skannaa aina kun "HOLD" ei ole valittuna. Kun "HOLD" on valittuna, voi kanavia/taajuuksia selata manuaalisesti "UP" ja "DOWN"-näppäimillä.

Yksittäisen taajuusalueen voi vaihtaa "BAND/STEP" näppäimellä.

Taajuuksien tallentaminen muistipaikoille:

Valitse haluamasi taajuus -> paina "PROG"-näppäintä -> paina sen tallennuspankin näppäintä johon haluat taajuuden tallentaa (Private, PMR, EMG) -> valitse UP/DOWN-näppäimillä muistipaikka johon haluat taajuuden tallentaa. Oletuksena laite tallentaa aina seuraavaan tyhjään muistipaikkaan. Lopuksi paina "PROG"-näppäintä, jolloin taajuus tallentuu valitsemaasi muistipaikkaan.

Taajuuden poistaminen muistista:

Paina ensin "PROG"-näppäintä ja tämän jälkeen L/O-näppäintä kunnes näytössä on vain nollia. Jatka tämän jälkeen kuten kanavia tallentaessa.

L/O-näppäimen toiminta:

Tällä napilla saadaan suljettua kanavia pois skannauksesta seuraavasti:
Yksi painallus -> taajuus poistuu skannauksesta väliaikaisesti kunnes laitteen virta sammutetaan.
Kaksi nopeaa perättäistä painallusta: taajuus poistuu skannauksesta pysyvästi.

CLOSE/CALL-näppäimen toiminta:

PRIORITY: Tarkistaa 2 sek. välein lähialueen voimakkaita lähetteitä.
DO NOT DISTURB: Muutoin sama kuin PRIORITY, mutta kun lähete on päällä ei CLOSE CALL toiminto ole aktiivinen.

Taajuuden askelluksen vaihto:

Pidä BAND/STEP nappia pohjassa, ja valitse askellus UP/DOWN napeilla.

SQ: Kohinasalpa

VOLUME: Äänenvoimakkuus ja virtakytkin