

# KÄYTTÖOHJE

## WOUXUN KG-819

Lataa pelkkä akku tai akku ja puhelin pikapöytäladurissa, laturin valo muuttuu punaisesta vihreäksi kun akku on täyteen latautunut (n. 3h)  
Kytke akku liuuttamalla sitä ylöspäin kunnes se lukittuu.

### YLÄPANEELI

Kytke radioon virta kääntämällä myötäpäivään VOLUME nappia oikeasta ylälaidasta. Samasta potikasta säätyy myös äänenvoimakkuus.

Valitse käytettävä kanava VOLUME napin vieressä olevasta KANAVA valitsijasta. Radiossa on 16 kanavapaikkaa. Vakiokanavoinnilla VHF-versiossa on 8 ja UHF-versiossa 9 kanavaa yhteiskäyttötaajuuksilla. Radio ilmaisee yhtäjaksoisella merkkiäänellä tyhjän kanavapaikan.

Yläpaneelissa on myös iso LED-valo valaisua varten ja pieni LED toimii eri toimintojen indikaattorina. Esim. Lähetys PUN, vastaanotto VIHR, vilkkuva FM-skannaus sekä virrat kytkettäessä ilmaisee akun sen hetken varaustilan 4 – 1 vilkkua täydestä -> lähes tyhjään. Lataa akku kun PUN led alkaa vilkkua.

### SIVUNÄPPÄIMET

Vasemmassa laidassa ylhäältä alaspäin on PTT eli tangentti jota painetaan lähetettäessä, sen alla FM-radio näppäin ja viimeisenä LED-valon näppäin, joka toimii myös pitkään painettaessa kohinasalvan pakkoavauksena.

### LÄHETYS

Lähetys tapahtuu vasemmassa ylälaidassa olevaa isointa näppäintä painamalla.

### FM-RADIO

FM-radio (ULA) kytkeytyy päälle FM-radio näppäintä (keskimmäinen) painettaessa (yläpaneelissa pieni LED vilkkuu) ja hakee lähimmän aseman jota alkaa kuuntelemaan. Kun FM-radio on päällä voi alimmasta näppäimestä skannata aina seuraavan taajuuden mitä haluaa kuunnella. FM-radio kytkeytyy pois painamalla uudelleen keskimmäistä nappia.

### LED-VALO

FM-radion ollessa pois käytöstä alin näppäin toimii ison LED-valon kytkimenä. Alinta näppäintä pitkään painettaessa aukeaa myös automaattinen kohinasalpa.

### LIITTIMET

Oikeassa laidassa on läpän alla mikrofoni- ja kuulokeliitännät, joista 3,5mm on mikille ja 2,5mm on kuulokkeelle.