

# KÄYTTÖOHJE

## WOUXUN KG-819

Lataa pelkkä akku tai akku ja puhelin pikapöytäladurissa, laturin valo muuttuu punaisesta vihreäksi kun akku on täyteen latautunut (n. 3h)

Kytke akku liuuttamalla sitä ylöspäin kunnes se lukittuu.

### YLÄPANEELI

Kytke radioon virta kääntämällä myötapäivään VOLUME nappia oikeasta ylälaidasta. Samasta potikasta säätyy myös äänenvoimakkuus.

Valitse käytettävä kanava VOLUME napin vieressä olevasta KANAVA valitsijasta. Radiossa on 16 kanavaa, vastaavassa järjestyksessä kuin vallitseva yleinen jako.

Yläpaneelissa on myös iso LED-valo valaisua varten ja pieni LED toimii eri toimintojen indikaattorina. Esim. Lähetys PUN, vastaanotto VIHHR, vilkkuva FM-skannaus sekä virrat kytkettäessä ilmaisee akun sen hetken varaustilan 4 – 1 vilkkua täydestä -> lähes tyhjään. Lataa akku kun PUN led alkaa vilkkua.

### SIVUNÄPPÄIMET

Vasemmassa laidassa ylhäältä alaspäin on PTT eli tangenti jota painetaan lähetettäessä, sen alla FM-radio näppäin ja viimeisenä LED-valon näppäin, joka toimii myös pitkään painettaessa kohinasalvan pakkoavauksena.

### LÄHETYS

Lähetys tapahtuu vasemmassa ylälaidassa olevaa isointa näppäintä painamalla.

### FM-RADIO

FM-radio (ULA) kytkeytyy päälle FM-radio näppäintä (keskimmäinen) painettaessa (yläpaneelissa pieni LED vilkkuu) ja hakee lähimmän aseman jota alkaa kuuntelemaan. Kun FM-radio on päällä voi alimmasta näppäimestä skannata aina seuraavan taajuuden mitä haluaa kuunnella. FM-radio kytkeytyy pois painamalla uudelleen keskimmäistä nappia.

### LED-VALO

FM-radion ollessa pois käytöstä alin näppäin toimii ison LED-valon kytkimenä. Alinta näppäintä pitkään painettaessa aukeaa myös automaattinen kohinasalpa.

### LIITTIMET

Oikeassa laidassa on läpän alla mikrofoni- ja kuulokeliitännät, joista 3,5mm on mikille ja 2,5mm on kuulokkeelle.