

Sena SMH10R pikaopas

Lataaminen

Sena-kypäräpuhelin ladataan laitteen Micro-USB-liitännästä. Lataa laitetta kunnes punainen merkkivalo muuttuu siniseksi, jolloin akku on täynnä.

Virrankytkentä

Sena-kypäräpuhelimien virta kytketään painamalla yhtäaikaan laitteen molempia nappeja. Virta katkaistaan vastaavasti painamalla molempia nappeja.

Intercom-paritus

Intercom-yhteyttä varten Sena-kypäräpuhelimet tulee parittaa keskenään. Paritus tapahtuu painamalla molemmista keskinappia n. 5 sekunnin ajan, jolloin merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti punaisena. Tämän jälkeen toisesta laitteesta paritus kuitataan painamalla keskinappia kerran. Laitteet hakevat tämän jälkeen toisensa, ja paritus on valmis kun sininen merkkivalo syttyy.

GSM/Navigaattorin paritus

GSM-puhelin tai Navigaattori voidaan parittaa Sena-kypäräpuhelimeen painamalla lait-

teen keskinäppäintä 10 sekunnin ajan kunnes laitteesta kuuluu ääniopaste „Configuration menu”. Tämän jälkeen painetaan (+)-näppäintä, jolloin laitteesta kuuluu ääniopaste „Phone pairing”. Tällöin voit hakea Sena-kypäräpuhelimien paritettavasta laitteesta. Onnistuneen parituksen jälkeen merkkivalo muuttuu siniseksi.

Intercom-yhteys

Intercom-yhteys kahden Sena-kypäräpuhelimien välillä avataan painamalla laitteen keskinappia kerran, jonka jälkeen yhteys aukeaa pienen hetken kuluttua. Yhteys pysyy auki, kunnes yhteys katkaistaan keskinappia kerran jommasta kummasta kypäräpuhelimesta.

Puheluun vastaaminen

Puheluun vastaaminen keskinappia painamalla. Vastaavasti puhelun katkaisu tapahtuu tätä nappia painamalla.

Äänenvoimakkuuden säätö

Sena-kypäräpuhelimien äänenvoimakkuutta säädetään (+) ja (-) -nappeja painamalla.